



### I. Definicje zastosowania interfejsów kontrolera:

1. Interfejs zasilania: Złącze zasilania SATA.
2. Interfejs SW: Sterowanie przełączaniem trybów LED i synchronizacją z płytą główną (wymaga połączenia z przyciskiem reset lub przyciskiem LED na obudowie komputera).
3. Interfejs PWM / ARGB: łączy kontroler z płytą główną w celu synchronizacji prędkości wentylatora i kontroli oświetlenia.
4. Interfejsy FANI-FAN6: 4-pinowe interfejsy wentylatorów PWM (FANI do FAN6). Interfejs FAN6 (czerwony lub biały 4-pinowy PWM) jest oznaczony jako główny interfejs wentylatora PWM (do monitorowania prędkości przez komputer konieczne jest podłączenie wentylatora).
5. Interfejsy LED1-LED6: 3-pinowe interfejsy oświetlenia wentylatorów ARGB (LED1 do LED6).

### II. Opis funkcji interfejsu SW (wymaga połączenia z przyciskiem reset lub przyciskiem LED na obudowie komputera):

1. Podczas pierwszego użycia kontroler znajduje się w trybie autonomicznym. Krótkie naciśnięcie przycisku reset lub przycisku LED podłączonego do obudowy komputera pozwala przełączyć 32 tryby LED (w tym tryb wyłączonego oświetlenia).
2. Gdy interfejs ARGB kontrolera jest podłączony do nagłówka ARGB płyty głównej, przytrzymanie przycisku LED przez 3 sekundy przełącza w tryb synchronizacji z płytą główną (MB).
3. W trybie synchronizacji z płytą główną (MB) przytrzymanie przycisku LED przez 3 sekundy wyłącza oświetlenie LED.
4. W trybie synchronizacji z płytą główną (MB) lub gdy oświetlenie LED jest wyłączone, krótkie naciśnięcie przycisku LED ponownie przywraca poprzedni tryb autonomiczny kontrolera.